

[Accueil](#)[Marques](#)[Modèles](#)[Imprimer](#)

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

(29/11/99 11:21)

FORD 89-90 PAGE 1 de 2

VEHICULE	+30 POSITIF	CLIGNOTANTS	COUPURE MOTEUR	FERMETURE CENTRALISE	VITRES ELECTRIQUES
FORD FIESTA	Fil ROUGE Boite à fusibles	Fil NOIR/BLANC Fil NOIR/VERT Commodo	Fil NOIR Commodo		
FORD FIESTA NV. MOD.	Fil ROUGE/BLEU Boite à fusibles	Fil NOIR/BLANC Fil NOIR/VERT Boite à fusibles	Fil NOIR Connecteur NOIR 6 voies Compartiment moteur	Commande négative Fil BLANC Fil JAUNE Flanc gauche	Négatif au repos Fil BLEU Fil BLEU/JAUNE ART. 1980
FORD FIESTA XR2 I NV. MOD.	Fil ROUGE/BLEU Boite à fusibles	Fil NOIR/BLANC Fil NOIR/VERT Boite à fusibles	Fil NOIR Relais pompe Boite à fusibles	Commande négative Fil BLANC Fil JAUNE Flanc gauche	Négatif au repos Fil BLEU Fil BLEU/JAUNE ART. 1980
FORD ESCORT	Fil ROUGE Boite à fusible	Fil NOIR/BLANC Fil NOIR/VERT Boite à fusibles	Fil NOIR Commodo	Commande négative Fil MARRON/JAUNE Fil MARRON/BLANC Fil JAUNE Fil BLANC Flanc gauche	Négatif au repos Fil VERT/JAUNE Fil VERT ART. 1980
FORD ESCORT D	Fil ROUGE Boite à fusible	Fil NOIR/BLANC Fil NOIR/VERT Boite à fusibles	Fil NOIR Commodo	Commande négative Fil MARRON/JAUNE Fil MARRON/BLANC Fil JAUNE Fil BLANC Flanc gauche	Négatif au repos Fil VERT/JAUNE Fil VERT ART. 1980
FORD ESCORT RS TURBO XR3 I 1.6 L CABRI .	Fil ROUGE Boite à fusible	Fil NOIR/BLANC Fil NOIR/VERT Commodo	Fil NOIR Relais pompe essence Sous tableau bord	Commande négative Fil MARRON/JAUNE Fil MARRON/BLANC Flanc gauche	Négatif au repos Fil VERT/JAUNE Fil VERT ART. 1980
FORD SIERRA	Fil ROUGE Boite à fusible	Fil NOIR/BLANC Fil NOIR/VERT Commodo	Fil NOIR Connecteur 9 voies Boite à gants	Installer moteur 1061 Portière gauche	Négatif au repos Fil VERT/JAUNE Fil VERT Fil VERT/BLANC Fil NOIR/VERT ART. 1980
FORD SIERRA 2.0 I NV. MOD. COSWORTH	Fil ROUGE/BLEU Boite à fusible	Fil NOIR/BLANC Fil NOIR/VERT Boite à fusibles	Fil NOIR/JAUNE Fil JAUNE Derrière boite gants	Commande négative Fil BLANC Fil JAUNE Flanc gauche	Négatif au repos Fil BLEU Fil BLEU/JAUNE ART. 1980

[Accueil](#)[Marques](#)[Modèles](#)[Imprimer](#)

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

(29/11/99 11:21)

FORD 89-90

PAGE 2 de 2

FORD SIERRA DIESEL	Fil ROUGE Boite à fusible	Fil NOIR/BLANC Fil NOIR/VERT Boite à fusibles	Fil NOIR Electrovanne Compart. moteur	Installer moteur 1061 Commande Négative Fil BLANC Fil JAUNE Flanc gauche	Négatif au repos Fil VERT/JAUNE Fil VERT Fil VERT/BLANC Fil NOIR/VERT ART. 1980
FORD SCORPIO 2.0 I	Fil ROUGE/BLEU Boite à fusible	Fil NOIR/BLANC Fil NOIR/VERT Boite à fusibles	Fil NOIR Electrovanne Sous tableau bord	Commande Négative Fil BLANC Fil JAUNE Flanc gauche	Négatif au repos Fil BLEU/JAUNE Fil BLEU Fil BLEU/JAUNE Fil BLEU ART. 1980